KASUTUS-JUHEND

blendtec®
EURO

TÄHELEPANU:

OLULINE TEAVE

TUNNED KÕRBELÕHNA? ÄRA MURETSE – OLEME PÕHJALIKULT TESTINUD KÕIKI MOOTOREID. KERGE PÕLEMISLÕHN ON UUE MOOTORI SISSETÖÖTAMISEL TAVAPÄRANE.

SISUKORD

Olulised ohutusjuhised 4

BLENDERI PÕHITEAVE

Mitmekülgsus 7

Kannu täitmine 8

Kannu puhastamine 9

TOOTED

Blenderid ja lisatarvikud 10

KIIRJUHEND, KKK JA TÕRKEOTSING

Kiirjuhend – puuteplaadi ikoonid 12

KKK ja tõrkeotsing 13

RETSEPTID

Tomati-basiiliku supp 15

Punane marjasmuuti 16

Külmutatud sidrunijogurt 17

GARANTII

Garantii 18

OLULISED OHUTUSJUHISED

Enne Blendtec®-i blenderi kasutamist loe kõik juhised hoolikalt läbi. Nende juhiste järgimine aitab hoida ära vigastusi ja masina kahjustusi ning annab sulle kindluse, et kasutad uut blenderit parimal võimalikul moel.

Väldi kokkupuudet liikuvate osadega.

- HOIA sõrmed, käed, juuksed ja rõivad liikuvatest osadest eemal.
- HOIA töötamise ajal kõiki köögiriistu ajamipesast ja blenderi kannu pöördlabast eemal, sest köögiriistad võivad laba või blenderi kannu kahjustada.
- ÄRA pane kätt blenderi kannu ega lisa koostisaineid kätega, kui blenderi kann on mootorialusel.
- ÄRA puuduta pöördlaba sõrmedega, olenemata sellest, kas see on mootorialusel või mitte.
- ÄRA aseta kannu ajamipessa, kui blenderi mootor töötab.
- ÄRA liiguta või eemalda blenderi kannu, kui blender töötab.

Need ettevaatusabinõud aitavad vältida enda vigastamist ja/või blenderi kahjustamist.

Ära kasuta blenderit, kui see tundub olevat rikkis.

Blenderi tõrgete korral võta kohe ühendust volitatud Blendtec'i hooldustehnikuga. Kui pillad blenderi maha või kahjustad seda muul moel, siis lase see Blendteci hooldustehnikul kohe üle vaadata, remontida, teha elektri- või mehaanilisi seadistustöid, või vaheta blender vajaduse korral välja.

Ära kunagi aseta blenderit vedeliku sisse.

Elektrilöögiohu vältimiseks ära aseta mootorialust vette ega muusse vedelikku. Ära kasuta blenderit õues, kus see võib jääda sademete kätte. See tühistab garantii.

Ära pane kannu midagi muud peale toiduainete.

See on ohtlik, kui paned kannu köögiriistu, kive, klaasi või muud peale toiduainete. Selliste võõrkehade tekitatud vigastused tühistavad garantii. Ära pane käsi ega köögiriistu töötava blenderi kannu, et vähendada raskete inimvigastuste või blenderi kahjustamise riski. Köögiriistu tohib kannus kasutada ainult siis, kui blender ei tööta.

Ära kasuta blenderit, kui kaas ei ole paigas.

Blenderit EI tohi kasutada kauem kui 5 minutit järjest.

Kasuta blenderit ainult koos Blendteci müüdavate lisatarvikutega.

Heakskiitmata lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi ja/või vigastuse ja tühistab garantii.

Blenderi kann peab seadme töötamise ajal olema korralikult kinnitatud.

Ettevaatust, ära sega kuumi vedelikke või muid kuumi koostisaineid.

Segamistsükli alguses võib keev või väga kuum vedelik tekitada põletusi või kannult kaane pealt ära lüüa.

Kuuma supi tsükli kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Kuuma supi tsükli kasutamisel soojendab pöördlaba liikumisest tekkiv hõõrdumine kannu sisu. Õhutusavaga kaas laseb üleliigse rõhu välja. Ole ettevaatlik, et sa ei puutuks kokku auruga, mis väljub kaane läbipaistvast keskosast.

Ettevaatusabinõud toitejuhtme puhul

- ÄRA kunagi kasuta kahjustatud toitejuhtme või pistikuga blenderit. Ohu ärahoidmiseks tuleb lasta katkine toitejuhe tootjafirmal või volitatud hooldustehnikul välja vahetada.
- ÄRA jäta juhet üle töötasapinna ääre rippuma.
- ÄRA kasuta selle seadme puhul pikendusjuhet.
- Ühenda blenderi mootor vooluvõrgust lahti peale kasutamist, enne blenderi asukoha muutmist või puhastamist.

Ära ürita blenderi alust ise remontida.

Ära kunagi eemalda blenderi mootori korpust. Blenderi mootoril ei ole kasutaja jaoks seadistatavaid või hooldatavaid osi. Kõiki hooldustöid peab teostama vastav volitatud hooldustehnik. Korpuse eemaldamine või blenderi iseseisev hooldamine tühistab garantii.

Lülita masin välja, kui seda ei kasutata.

Kõigi Classic ja Pro750 blenderite väljalülitusnupp asub blenderi mootori korpuse tagaküljel. Kõigi Designer seeria ja Professional 800 blenderite väljalülitusnupp asub puuteplaadi ülemises paremas nurgas.

Pärast kasutamist hoidu blenderi ajamipesa või kannuvõlli puudutamisest!

Blenderi ajamipesa ja kannuvõll võivad olla pärast segamistsükli kasutamist väga kuumad

Blendtec Go lisatarvikut puudutavad erilised ohutusjuhised

- ÄRA kunagi kasuta Blendtec GO lisatarvikut, kui kaas pole korralikult mikropeenesti külge kinnitatud.
- ÄRA kunagi kasuta supitsüklit või blenderit koos kinnitatud GO lisatarvikuga kauem kui 60 sekundit.

Ohutus

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed tajud on piiratud või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole õpetanud neid seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Paigaldamine tööpinnale

- Vali pistikupesale lähedal asuv koht. Samuti arvesta sellega, et toiduained oleksid ligidal ning tööpinnal oleks piisavalt vaba ruumi.
- Aseta blender tööpinnal kohale, kus blenderi õhu sissevõtuavad külgedel ja tagumine väljalaskeava oleksid vabad.
- Veendu, et blenderi kohal ja ümber oleks piisavalt ruumi, et see saaks võimaluse korral lisamüra tekitamata takistusteta töötada.
- Ühenda seade sobiva maandusega pistikupessa.
- Pro 750 In-Counter blenderi paigaldamisjuhised leiate veebi-kasutusjuhendist: https://www.blendtec.com/support/guides

Blender on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks! Blenderi kasutamine mis tahes kaubanduslikul eesmärgil muudab garantii kehtetuks.

Ära täida blenderi kasutamisel kannu üle märgitud mahu.

MITMEKÜLGSUS

Blendtec on enamat kui lihtsalt blender— seda saab köögis kasutada koos erinevate lisatarvikutega järgmistel viisidel:

Segamine

Seda põhifunktsiooni saab kasutada smuutide, tainaste, kokteilide, vahukoore ja salatikastmete valmistamiseks.

Tavaliseks segamiseks vali soovitud kiirus ja lase blenderil töötada, kuni soovitud konsistents on saavutatud.

Märgjahvatus ja hakkimine

Blenderit saab kasutada suure veesisaldusega toiduainete nagu leotatud terade märgjahvatamiseks või toore liha hakkimiseks.

Kasuta pulseerimisfunktsiooni soovitud konsistentsi jahvatamiseks/hakkimiseks.

Puhasta blender pärast toore liha hakkimist põhjalikult, et vältida teiste toiduainete saastamist.

Kuivjahvatus

Peenesta või jahvata kaunvilju või täisteri, et neid kasutada kuumades putrudes, küpsetistes ja leivas.

Terade jahvatamiseks kasuta pulseerimisfunktsiooni, kuni saavutad soovitud peensusastme; kui soovid peenemat jahvatust, kasuta käsitsi kiiruse reguleerimist või jahvata kauem.

Kuivjahvatust saab kasutada ka riivsaia valmistamiseks või küpsiste purustamiseks. Kasuta pulseerimisfunktsiooni, kuni soovitud konsistents on saavutatud.

Mahla pressimine tervetest viljadest

Tervetest puu- ja köögiviljadest saadav mahl ja kiudained sisaldavad kõiki tervisele vajalikke aineid.

Tervetest viljadest mahla saamiseks lase blenderil segada suurel kiirusel 50 sekundit.

Märgpeenestamine

Märgpeenestamise abil on lihtne peenestada toiduaineid nagu porgand ja seller.

Lisa ringluse hõlbustamiseks lihtsalt kannu vett koos toiduainetega, mida soovid peenestada.

Järelejäänud vedelikku saad kasutada smuutides, kastmetes ja suppides.

Märgpeenestamiseks vajuta pulseerimisnuppu 8–12 korda või kuni soovitud konsistents on saavutatud.

Kuivpeenestamine

Blender suudab peenestada pähkleid, kõva juustu, kookospähklit jt kõvu toiduaineid lihtsalt, kiiresti ja suurt segadust jätmata.

Kuivpeenestamiseks kasuta pulseerimisfunktsiooni või peenesta keskmisel-suurel kiirusel.

Parima tulemuse saamiseks peenesta koostisaineid väikestes kogustes.

Külmutatud maiuste valmistamine

Blenderiga saad valmistada siidjat jäätist, sorbetti, külmutatud jogurtit ja muud. Külmutatud maiuste valmistamiseks lase blenderil esmalt segada madalal kiirusel 15 sekundit, seejärel keskmisest suure kiiruseni, kuni soovitud konsistents on saavutatud.

Tainad

Terade jahvatamise järel võid kasutada sama kannu ka jahu ja suure veesisaldusega koostisosade tainaks kokku segamisel.

KANNU TÄITMINE

Parimate tulemuste saamiseks lisa koostisained kannu järgnevas järjekorras:

1. Vedelikud (nt vesi, mahlad, piim)
2. Pehmed tahked toiduained (nt maapähklivõi, banaanid jt pehmed puuviljad, pulbrid)
3. Kõvad, tihked või külmutatud toiduained (nt porgandid, külmutatud maasikad, jää)

Kannu õigesti täitmine aitab vähendada tühimiku moodustumist. Loe täpsemalt tühimiku moodustumise kohta Tõrkeotsingu lehelt.

Märkus: Kui kasutad Blendtec GO lisatarvikut, täida kann vastupidises järjekorras, lisades sellesse esmalt jää ja kõvad koostisained ning seejärel pehmed koostisained ja vedelikud.



KANNU PUHASTAMINE

Enne kannu esmakordset kasutamist (ja peale igat kasutamist) järgi neid lihtsaid puhastamise nõuandeid:

1. Vala kannu klaasitäis (240 ml) vett ja tilk nõudepesuvahendit.
2. Aseta kann blenderile; vajuta puhastustsükli nuppu või 10 sekundiks pulseerimisnuppu.
3. Eemalda kann ja loputa seda sooja veega.

Mootorialuse puhastamiseks pühi seda lihtsalt vee või pehmetoimelise nõudepesuvahendiga. Muude kemikaalide kasutamine võib rikkuda blenderi aluse pealispinna. Kui kasutad Blendtec GO lisatarvikut, eemalda kindlasti mikropeenesti küljest tihend ja puhasta mõlemad hoolikalt peale igat kasutamist.



BLENDERID JA LISATARVIKUD

Kõik meie kannud ja lisatarvikud on loodud selleks, et muuta elu köögis lihtsamaks. Meie tooted ei paku mitte ainult siidiseid segusid, vaid on ka loodud nii, et neid on ohutu kasutada ja lihtne puhastada.

Classic

Classic on profitasemel võimas ja uskumatult mitmekülgne kombain, ülim kõik-ühes seade.

- Classic mootorialus
- BPA-vaba kann õhutusega kaanega

Designer

Designer pakub täiustatud segamistehnoloogiat ja laias valikus lihtsasti kasutatavaid funktsioone.

- Designer mootorialus
- BPA-vaba kann õhutusega kaanega

Professional

Too absoluutselt parim profiblender enda kööki.

- Professional mootorialus
- BPA-vaba kann õhutusega kaanega

FourSide™ kann

FourSide on ideaalne keskmise mahuga smuutisegude ja jookide valmistamiseks. See sobib ideaalselt ka kõigeks järgnevaks:

- Jäätis
- Terade jahvatamine
- Supid
- Dipid ja tainad

Twister™ kann

Twisteri kann segab kerge vaevaga kokku ka kõige paksema konsistentsiga koostisosad! Sobib ideaalselt järgnevaks:

- Saia- ja pähklipuru
- Pähklivõid
- Hummus
- Imikutoit

Blendtec Go™

Blendtec Go võimaldab sul valmistada segu ühekordselt kasutatavasse topsi või kaasavõetavasse anumasse. Sobib ideaalselt järgnevaks:

- Smuutid
- Dipid
- Proteiinikokteilid

Wildside+™ kann

WildSide+ kannu siseseinal on unikaalne viies lisakülg, mis suunab segunemise kiirendamiseks segu tagasi pöördlabale.

- Kiiresti valmivad toidud
- Smuutid
- Dipid ja tainad
- Mahl tervetest viljadest

Mini Wildside™ kann

Mini Wildside on Wildside + kannu väiksem versioon. Väike, aga võimas, sobib ideaalselt järgnevaks:

- Smuutid
- Proteiinikokteilid
- Mahlad
- Tainad

KIIRÜLEVAADE – PUUTEPLAADI IKOONID

Segamistsüklid on kindlat tüüpi segude valmistamiseks loodud ajastatud tsüklid. Need ühepuute- tsüklid kiirendavad, aeglustavad ja lülituvad automaatselt välja selleks, et kasutamist lihtsustada. Blenderitel võivad olla mõned nimetatud eelprogrammeeritud tsüklid ja seadistused, et sobida laiale valikule toitudele ja funktsioonidele

Dipid
Salatikastmed, dipid, kastmed, tainad

Mahl tervetest viljadest
Mahlad, köögiviljajoogid

Smuutid
Puuviljasmuutid, köögiviljasmuutid

Kokteilid
Kokteilid, piimakokteilid

Kuum supp
Supid, kuum šokolaad, siirupid, fondüüd

Tainad
Kastmed, dipid, salatikastmed, tainad

Jäätis
Jäätis, külmutatud jogurt, sorbetid

Puhastamine
Automaatne puhastustsükkel

Režiim
Lülita käsitsi kasutuse ja eelprogrammeeritud segamistsüklite vahel

Kiirendamine
Segamiskiiruse käsitsi suurendamine

Aeglustamine
Segamiskiiruse käsitsi vähendamine

Peatamine
Segamistsükli käsitsi peatamine

Suurenev kiirus
Tsüklid, mis segavad kiirustel Lo, Med-Lo, Med, Med-Hi ja Hi

Pulseerimine
Kasutatakse kiireks segamiseks ja liha tükeldamiseks suurel kiirusel

30 60 90 180 **Kindla pikkusega tsüklid**
Kuumad supid, tainad

+10 **+10**
Lisab tsüklile 10 sekundit

Mahutundlikud puuteliugurid

Puuteliugurid võimaldavad sul blenderi kiirust peenhäälestada. Kiiruse suurendamiseks lihtsalt libista sõrme paremale ja kiiruse vähendamiseks vasakule.

KKK JA TÕRKEOTSING

Tavapärasest valjem jahvatusmüra (kann või mootorialus)

Eemalda kann aluselt ja käivita tavaline smuutitsükkel. Nii saad kuulata ainult mootorit ja tuvastada ebatavalise müra. Kui ebatavalist müra ei ole kuulda, võib olla probleem kannus. Palun vaata lõiku kannu tõrkeotsingu kohta.

Ülekoormuse tõrketeade “E-02 Overload”

Kui blender annab tõrketeate “E-02” või “Overload” (ülekoormus), lase väljalülitatud seadmel viis minutit seista ja seejärel lase töötada ilma kannuta. Kui mootor töötab ilma kannuta normaalselt, lisa kannu klaasitäis vett ja aseta blenderile. Käivita smuutitsükkel. Kui probleem püsib, helista klienditeenindusse.

Vool puudub

Kontrolli masina toitesüsteemi pealülitit. Veendu, et see on sisselülitatud asendis. Kui probleem püsib, ühenda seade teise pistikupessa. Kui voolu ikka veel ei ole, võta ühendust klienditeenindusega.

Ülekuumenemise tõrketeade “Overtemp”

Lülita blender välja ja lase 5-10 minutit seista. Lase blenderil töötada smuutitsüklis. Kui probleem püsib, võta ühendust klienditeenindusega.

Suitsu- või põlemislõhn

Suitsu- või põlemislõhna võib esineda. Küsimuste korral võta palun ühendust klienditeenindusega.

Kannu tõrkeotsing

Kui võll on piisavalt kaua jahtunud (vähemalt kolm minutit), haara kannu allosas asuvast metallvõllist sõrmedega kinni ja pööra. Võll peaks tegema ühe sujuva, vaikse pöörde, osutades kerget vastupanu. Kui see ei ole nii, vaata palun lõiku KKK meie veebilehel (www.blendtec.com/faq) või võta ühendust klienditeenindusega.

Puuteviga

⚠ Pühi puuteplaati kuiva ja pehme lapiga ning proovi seejärel uuesti nuppu vajutada. Veendu, et sõrmeots puudutab korralikult soovitud valikut. Kui viga püsib, lülita seade välja ja lase 20 minutit seista. Kui probleem püsib, võta ühendust klienditeenindusega.

Segamisprobleemid

Kui tundub, et segu ei liigu, aga laba pöörleb, võib olla segu sisse moodustunud õhumull. Seda nimetatakse tühimiku moodustumiseks. Kui see juhtub, tee läbi järgmised sammud: (1) peata segamistsükkel, (2) eemalda kann blenderi aluselt, (3) kraabi kannu sisekülgi lusikaga või lisa segusse veidi sooja vett, (4) eemalda lusikas, aseta kann tagasi ja jätka segamist. Blender töötab parimal viisil, kui selles on 1 osa vedelikku 3 osa tahkete ainete kohta. Kui koged sagedast tühimiku moodustumist, proovi segada vedelikud esmalt kõige kiudainerikkamate või tihkemate ainetega (nt mandlipiim ja datlid), et moodustuks baassegu või pasta. Lisa segu lõpetamiseks ülejäänud koostisained.

Kui need tõrkeotsingu sammud ei lahenda probleemi, võta palun ühendust klienditeenindusega:
tel: 651 88 69, e-mail: service@rickman.ee

LÕPUTUD VÕIMALUSED

ROHKEM RETSEPTI-IDEID LEIAD VEEBILEHELT BLENDTEC.EE/RETSEPTID



TOMATI-BASIILIKU SUPP

Naudi seda lihtsat, maitsvat suppi koos krõbeda täisteraleivaga.

6 portsjonit · Portsjoni suurus: 1 klaas (60 ml)

2 tl	võid
1 klaas	kanapuljongit
3 klaasi	tomatimahla
4 klaasi	tomateid
10	värskeid basiilikulehti
1 / 2 klaasi	koore ja piima segu, soojendatud

Valmistamine

Kuumuta võid suurel praepannil pidevalt segades, kuni või hakkab pruunistuma. Sega sisse puljong ja 2 klaasitäit tomatimahla.

Lisa WildSide+ kannu ülejäänud tomatimahl, tükeldatud tomatid ja basiilikulehed. Sega keskmisel-suurel kiirusel 60 sekundit või kuni soovitud temperatuur on saavutatud.

Vala tomati-basiiliku segu pannile ja lase 15–20 minutit haududa. Tõsta tulelt ja jahuta veidi. Lisa koore- ja piimasegu pannile ja sega.

Garneeri basiiliku ja purustatud pipraga.

Toitumisalane teave

Kalorid 140	Kolesterool 20 mg	Kiudained 4 g
Rasv 7 g	Naatrium 590 mg	Suhkur 4 g
Küllastunud rasvhapped 4 g	Süsivesikud 18 g	Valgud 5 g

PUNANE MARJASMUUTI

Sõõm sõõmu haaval pakuvad marjad suuremas kontsentratsioonis antioksüdante kui ükski teine toiduaine.

2 portsjonit · Portsjoni suurus: 420 ml

1 1/4 klaasi / 300 ml	õunamahla
1	banaan
1 klaas / 240 g	külmutatud vaarikad
1 klaas / 240 g	külmutatud maasikad

Valmistamine

Lisa koostisained kannu loetletud järjekorras. Sulge kaas ja vali smuutitsükkel.

Märkus: Kui blenderil ei ole smuutitsüklit, sega keskmisel kiirusel, kuni soovitud konsistents on saavutatud.

Toitumisalane teave

Kalorid 230	Kolesterool 0 mg	Kiudained 12 g
Rasv 1.5 g	Naatrium 10 mg	Suhkur 33 g
Küllastunud rasvhapped 0 g	Süsivesikud 56 g	Valgud 3 g

KÜLMUTATUD SIDRUNIJOGURT

Serveeri see värskendav ja patuvaba külmutatud maius oma suvistest lemmikmarjadest.

8 portsjonit · Portsjoni suurus: 1/2 klaasi (120 ml)

1/3 klaasi / 80 ml	värsket sidrunimahla
1 1/2 klaasi / 360 ml	rasvast vaniljejogurtit
2 tl / 30 ml	agaavinektarit
1/2	banaani
4 klaasi / 960 g	jääd

Valmistamine

Lisa koostisained kannu loetletud järjekorras ja sulge kaas. Sega madalal kiirusel 15 sekundit, seejärel suurel kiirusel, kuni soovitud konsistents on saavutatud. Serveeri oma lemmikmarjade või muude kaunistustega.

Toitumisalane teave

Kalorid 72	Kolesterool 6 mg	Kiudained 1 g
Rasv 1.5 g	Naatrium 25 mg	Suhkur 11 g
Küllastunud rasvhapped 1 g	Süsivesikud 13.5 g	Valgud 1.5 g

GARANTII

Blendteci blenderite kvaliteet on suurepärane. Võid kindel olla, et saad seda kasutada muretult ja ilma probleemideta aastaid.

Blendtec garanteerib, et blenderil ei esine garantii kehtivusperioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud defekte. Sel perioodil parandatakse niisugused defektid või asendatakse toode Blendteci äranägemisel uuega tasuta.

Garantii alla ei kuulu kasutusest tingitud kulumine; toote väärkasutusest, ebamõistlikust kasutamisest, õnnetusjuhtumist (sealhulgas tulekahju, üleujutus või muu loodusõnnetus) tingitud kahjustused; toote omavoliline rikkumine/muutmine; Blendteci heakskiiduta lisatarvikute kasutamine; volitamata esindustes tehtud hooldustööd; modifitseeritud seadmed ja seadmed, mida on kasutatud kaubanduslikel eesmärkidel. Kaubanduslikul eesmärgil kasutamiseks loetakse kui keskmine tsüklite arv aastas ületab 2500 tsüklit.

GARANTII KEHTIB VAID BLENDTECI JA TEMA VOLITATUD EDASIMÜÜJATE MÜÜDUD SEADMETELE.

Kõikidel parandamisele antud seadmetel peab olema esialgset ostu tõendav dokument. Blendtec tagab kõigiks remonditöödeks, mida tehakse kehtiva garantiiga seadmetel, ettemakstud transpordi. Kui seadmel ei ole kehtivat garantiid, korraldab remonditöödeks vajaliku transpordi ja tasub selle eest klient. Kõik remonditavad seadmed saata aadressile:

Maaletooja:
Rickman Trade OÜ
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316 Eesti
Telefon 651 88 69
service@rickman.ee

KEHTIVA GARANTII KORRAL

1. Võta kohe ühendust maaletoojaga, et teha kindlaks, milles on viga. Sul peaks käepärast olema blenderi seerianumber ja probleemi kirjeldus. Ära ürita seadet ise parandada. Kui seadet üritab parandada keegi teine kui Blendteci volitatud hooldustehnik, tühistab see garantii. Paljud probleemid saavad lihtsalt ja kiirelt telefoni teel lahendatud.
2. Kui veale ei ole võimalik telefoni teel lahendust leida, võib olla tarvis sinu seade välja vahetada. Kui blenderil on kehtiv garantii, siis maaletooja remondib seadme või vahetab selle välja tasuta. Garantii ei kata kasutusest tingitud kulumist ega väärkasutust.
3. Kui maaletooja on sulle edastanud täpsed tegutsemisjuhised, paki seade kokku ja lisa sellele järgnev teave.

Nimi: .....
Aadress: .....
Telefon: .....
Mootori seerianumber (aluse põhjal): .....
Läbitud tsüklite arv (kuvatakse LED-teaberibal): .....
Ostukuupäev: .....
Ostukoht: .....
Probleemi selgitus: .....

KEHTIVUSE KAOTANUD GARANTII KORRAL

1. Võta kohe ühendust maaletoojaga, et teha kindlaks, milles on viga. Sul peaks käepärast olema blenderi seerianumber ja probleemi kirjeldus. Ära ürita seadet ise parandada. Paljud probleemid saavad lihtsalt ja kiirelt telefoni teel lahendatud.
2. Kui blenderil puudub kehtiv garantii, kuid soovid lasta seda remontida, võta ühendust klienditeenindusega ning teata oma seadme seerianumber ja ostukuupäev, et saaksime anda täpsemat teavet selle kohta, kuidas toimetada meile remontimiseks seade, millel puudub kehtiv garantii.
3. Lisa saadetavale seadmele järgnev teave.

Nimi: .....
Aadress: .....
Telefon: .....
Mootori seerianumber (aluse põhjal): .....
Läbitud tsüklite arv (kuvatakse LED-teaberibal): .....
Ostukuupäev: .....
Ostukoht: .....
Probleemi selgitus: .....